



Contenido del paquete




Dreame Pocket Secador de pelo de alta velocidad



Cilindro para pelo rebelde




Cilindro moldeador de 32 mm (izquierdo)



Cilindro moldeador de 32 mm (derecho)

(Algunos accesorios pueden no estar incluidos. Para más accesorios, visite www.dreame.tech o la tienda oficial de Dreame.)

Primeros pasos



- 1 Salida de aire
- 2 Mango
- 3 Eje
- 4 Piloto indicador de ajustes de temperatura/temperatura del flujo de aire
- 5 Interruptor de encendido/apagado y ajustes de velocidad
- 6 Filtro de aire extraíble
Por motivos de seguridad, no utilices el secador de pelo sin el filtro de aire.



Estos símbolos significan "No usar en la bañera o la ducha".

Las ilustraciones del secador de pelo, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario se incluyen únicamente a modo de referencia. El producto real puede variar debido a actualizaciones y mejoras.

Ajustes

Interruptor de encendido/apagado y ajustes de velocidad

Desliza hacia arriba y hacia abajo para cambiar rápidamente entre las dos velocidades.

Antes de enchufar el secador de pelo, asegúrate de que está apagado.



Ajustes de temperatura

Pulsa para alternar entre los cuatro ajustes de calor: aire frío, aire templado, aire caliente y ciclo caliente/frío.

Mantenlo pulsado para cambiar a aire frío; la temperatura volverá a su estado anterior al soltar el botón.



Genera aire frío a temperatura ambiente, perfecto para peinar el cabello.

La temperatura perfecta para evitar daños por calor al secar el pelo.

Perfecto para secar rápidamente el pelo húmedo.


7 s de aire caliente seguidos de 5 s de aire frío para reducir la acumulación de calor.

Cambiar rápidamente a la temperatura fría


Mantén pulsado el botón de temperatura  para cambiar rápidamente al ajuste de temperatura fría para peinar el pelo. Suelta el botón de temperatura para volver a los ajustes de temperatura originales.

Configuraciones del secador de pelo


Pocket ofrece tres modos cambiables para mayor comodidad en diversos escenarios:



Forma de "N": Forma plegada para un almacenamiento fácil.



Forma de "1": Usa los cilindros moldeadores de diferentes direcciones para crear rizos.



Forma de "7": Permite usar el cilindro para pelo rebelde para un peinado alisado y desenredado mientras seca el cabello.

Características y uso del cilindro

Equipado con un cilindro magnético fácil de conectar. Basta con alinear el cilindro con la anilla metálica en la salida de aire para un montaje sin esfuerzo. El cilindro puede girar 360° para un uso cómodo.


Para alisar el pelo

Uso de la boquilla antiencrepamiento

La combinación de la aceleración en tres fases y las superficies optimizadas crea un potente flujo de aire de succión que alisa el cabello y peina el cabello rebelde. Utilízala con un peine-guía para añadir una curva natural.


Paso 1

Sécate el pelo con el secador Dreame Pocket.



Paso 2


Coloca la boquilla antiencrepamiento; la flecha indica la dirección del flujo de aire. Sostén la boquilla cerca del pelo de modo que los mechones se acerquen a ella y, a continuación, mueve lentamente la boquilla hacia abajo hasta llegar a las puntas. Utilízala sobre pelo seco con secador para peinar el cabello rebelde.



Para alisar el pelo

Paso 3

Cuando hayas terminado de utilizar la boquilla, deja que se enfríe antes de retirarla. Para retirarla, sujeta ambos lados de la boquilla.



Crea un estilo de pelo rizado

Uso con un cilindro moldeador

El cilindro moldeador de enrollado automático peina el cabello con flujo de aire, completando el proceso mientras seca el cabello, ahorra tiempo y reduce daños.



Paso 1

Usa el secador de pelo Pocket de Dreame para secar tu pelo.



Paso 2

Antes de usarlo, determina la dirección del cilindro de enrollado automático que vas a usar, y elige el cilindro de enrollado automático apropiado. Instala el cilindro ondulador según las instrucciones y gíralo en posición.



Crea un estilo de pelo rizado

Paso 3

Coge un mechón de pelo, ajusta el secador al modo de aire muy caliente de alta velocidad y acerca el cilindro moldeador a las puntas del cabello. El pelo se enrollará automáticamente alrededor del cilindro.



Paso 4


Mueve el modelador hacia tu cabeza sin girarlo. Mantelo en el modo de aire caliente durante 10 segundos.



Crea un estilo de pelo rizado

Paso 5

Mantén pulsado el botón de modo para entrar en el modo de aire frío con un solo toque. Manténlo durante 5 a 10 segundos para crear el rizo. Apaga el dispositivo para soltar el mechón de pelo.




Cilindro moldeador de
32 mm (izquierdo)

Cilindro moldeador de
32 mm (derecho)


Después de usarlo, deja que el cilindro se enfríe. A continuación, sigue las instrucciones para retirar el cilindro con seguridad.

Limpieza y mantenimiento

El filtro de flujo de aire extraíble se fija mediante cierres a presión. Gíralo en la dirección indicada para retirarlo.



Girar el filtro de aire




Retirar el filtro de aire


El filtro metálico debe limpiarse periódicamente para evitar que se acumulen residuos y mantener un flujo de aire adecuado.

Limpieza y mantenimiento

Utiliza un paño seco que no suelte pelusa, un cepillo suave o un cepillo de dientes para eliminar cualquier residuo que se haya adherido a la superficie del filtro de aire o del filtro de acero inoxidable.



Limpiar el filtro de aire



Limpiar el filtro metálico



No mojes el filtro metálico con agua, ya que podría impedir su correcto funcionamiento.

Después de limpiarlo, vuelve a instalar el filtro de aire y asegúrate de que encaja bien en su sitio.

Parámetros básicos

ES

Nombre del producto	Dreame Pocket High-Speed Hair Dryer
Número de modelo	AHD51
Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Potencia nominal	1300 W
Dimensiones del producto	50 × 145 × 201 mm

Declaración UE de Conformidad



Por la presente, nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos que este equipo está en conformidad con las Directivas aplicables y Normas Europeas, y sus modificaciones.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://global.dreameotech.com>


Información sobre la eliminación y reciclaje de RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su aparato usado al punto de recogida designado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, designados por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Contacte con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

Inhoud van de verpakking


NL




Dreame Pocket
high-speed-föhn



Flyaway-cilinder




32 mm krulstaaf
(links)



32 mm krulstaaf
(rechts)

(Sommige accessoires zijn mogelijk niet inbegrepen. Ga voor meer accessoires naar www.dreame.tech of de officiële vlaggenschipwinkel van Dreame).

Aan de slag



- 1 Luchtuitlaatopening
- 2 Handvat
- 3 Steel
- 4 Temperatuurinstellingen/
indicatielampje
luchtstroomtemperatuur

- 5 Aan/uit-schakelaar en
snelheidsinstellingen
- 6 Verwijderbaar
luchtstroomfilter
Gebruik voor de veiligheid
de föhn niet zonder het
luchtstroomfilter



Deze symbolen betekenen "Niet gebruiken tijdens baden of douchen".


Afbeeldingen van de föhn, accessoires en gebruikersinterface in de gebruikershandleiding dienen uitsluitend ter referentie. Het werkelijke product kan afwijken als gevolg van productupdates en verbeteringen.

Instellingen

Aan/uit-schakelaar en snelheidsinstellingen

Schuif omhoog en omlaag om snel tussen de twee standen te schakelen.

Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld voordat u de stekker van de föhn in het stopcontact steekt.



Temperatuurinstellingen

Druk hierop om door de vier warmte-instellingen te bladeren: koele lucht, warme lucht, hete lucht en de warme/koude cyclus. Houd ingedrukt om over te schakelen naar koele lucht. De temperatuur keert terug naar de vorige stand nadat u de knop loslaat.




Schakel snel over naar de koude temperatuurstand


Houd de temperatuurknop ⑤ ingedrukt om snel over te schakelen naar de koude temperatuurstand voor het stylen. Laat de temperatuurknop los om terug te schakelen naar de oorspronkelijke temperatuurinstellingen.

NL Föhnconfiguraties


Pocket biedt drie transformeerbare modi voor gemak in verschillende scenario's:



"N"-vorm: opgevouwen vorm voor eenvoudig opbergen.



"1"-vorm: gebruik krulstaven in verschillende richtingen om krullen te stylen.



"7"-vorm: maakt het mogelijk om de flyaway-cilinder te gebruiken voor een gladde en steile stijl tijdens het drogen van het haar.

Kenmerken en gebruik van de cilinder

Voorzien van eenvoudig te bevestigen magnetische cilinder. Lijn de cilinder gewoon uit met de ijzeren ring op de luchttuitlaat voor een moeiteloze bevestiging. De cilinder kan 360° draaien voor handig gebruik.

Creëer een glad en steil kapsel


NL

Gebruik het anti-pluis-opzetstuk

De combinatie van drie verschillende standen en gestroomlijnde oppervlakken zorgt voor een krachtige luchtstroom die je haar steil en glad maakt. Gebruik met een kam voor een natuurlijke slag.


Stap 1

Droog uw haar met de Dreame Pocket-föhn.



Stap 2


Bevestig het anti-pluis-opzetstuk. De pijl geeft de richting van de luchtstroom aan. Houd het opzetstuk dicht bij uw haar zodat de lokken naar het opzetstuk worden getrokken en beweeg het vervolgens langzaam omlaag tot de uiteinden van uw haar. Gebruik om geföhnd haar glad te maken



Creëer een glad en steil kapsel

Stap 3

Wanneer u klaar bent met het opzetstuk, laat deze dan eerst afkoelen. Verwijder het opzetstuk vervolgens door beide zijden vast te pakken.



Creëer een krullend kapsel

Gebruik met een krulstaaf

De automatische krulstaaf brengt het haar in model met behulp van de luchtstroom en voltooit het proces tijdens het drogen, waardoor tijd wordt bespaard en schade wordt beperkt.



Stap 1

Gebruik de Dreame Pocket föhn om uw haar te drogen.



Stap 2

Voor gebruik, bepaal de richting van de te gebruiken automatische krulstaaf en kies de juiste automatische krulstaaf. Plaats de krulstaaf volgens de instructies en draai deze op zijn plaats.



Creëer een krullend kapsel

Stap 3

Neem een sectie haar, stel de föhn in op de warmeluchtstand op hoge snelheid en breng de krulstaaf dicht bij de haarpunten. Het haar zal zich automatisch om de cilinder wikkelen.



Stap 4

Beweeg de styler naar uw hoofd toe zonder deze te draaien. Houd het 10 seconden in de warmeluchtstand.




Creëer een krullend kapsel

NL

Stap 5

Houd de modusknop lang ingedrukt om de one-touch koellichtmodus te activeren. Houd dit 5-10 seconden vast om de krul te zetten. Schakel het apparaat uit om de haarsectie los te laten.




32 mm krulstaaf (links)

32 mm krulstaaf (rechts)


Laat de cilinder na gebruik afkoelen. Volg dan de instructies om de cilinder veilig te verwijderen.

Reiniging en onderhoud

Het verwijderbare luchtstroomfilter is met kliksluitingen op zijn plaats bevestigd. Draai in de aangegeven richting om het te verwijderen.



Roterend luchtstroomfilter




Het luchtstroomfilter verwijderen


Het metalen filter moet regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat vuil ophoopt en om een gelijkmatige luchtstroom te behouden.

Reiniging en onderhoud

Gebruik een droge, pluisvrije doek, zachte borstel of tandenborstel om vuil te verwijderen dat aan het oppervlak van het luchtstroomfilter of het roestvrijstalen filter vastzit.



Het luchtstroomfilter schoonmaken



Metalen filter schoonmaken



Spoel het metalen filter niet af met water. Hierdoor kan het mogelijk niet goed werken.

Plaats het luchtstroomfilter na het schoonmaken terug en zorg ervoor dat het stevig op zijn plaats klikt.

NL Basiskenmerken

Productnaam	Dreame Pocket High-Speed Hair Dryer
Modelnummer	AHD51
Nominale spanning	220-240 V~
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	1300 W
Afmetingen van het product	50×145×201 mm



Wij, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. verklaren hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en wijzigingen.


De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende Internetadres:
<https://global.dreameotech.com>

Informatie over verwijdering en recycling van AEEA



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet samengevoegd mogen worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een door de overheid of de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Een correcte verwijdering en recycling zal mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.


Conteúdo do pacote




Secador de cabelo Dreame
Pocket de alta velocidade



Cilindro para fios
rebeldes




Cilindro de encaracolar
de 32 mm (esquerdo)



Cilindro de encaracolar
de 32 mm (direito)

(Alguns acessórios podem não estar incluídos. Para mais, visite www.dreame.tech ou a loja principal da Dreame).

Como começar



- 1 Orifício de saída de ar
- 2 Pega
- 3 Eixo
- 4 Definições de temperatura/
Luz indicadora da temperatura do fluxo de ar
- 5 Interruptor de ligar/
desligar e definições de velocidade
- 6 Filtro de fluxo de ar amovível
Por razões de segurança, não utilize o secador de cabelo sem o filtro de fluxo de ar.



Estes símbolos significam “Não utilizar durante o banho ou duche”.

As ilustrações do secador de cabelo, dos acessórios e da interface do utilizador no manual do utilizador destinam-se apenas a fins de referência. O produto real pode variar devido a atualizações e melhorias do produto.

Definições

Interruptor de ligar/desligar e definições de velocidade

Deslize para cima e para baixo para alternar rapidamente entre as duas definições de velocidade.

Certifique-se de que o interruptor está desligado antes de ligar o secador de cabelo à corrente.



Definições de temperatura

Prima para percorrer as quatro definições de calor: ar frio, ar quente, ar muito quente e ciclo de ar quente/frio.

Prima e mantenha premido para mudar para ar frio; a temperatura voltará ao seu estado anterior depois de soltar o botão.



Sopra ar frio à temperatura ambiente, adequado para pentear o cabelo.

Temperatura perfeita para evitar danos causados pelo calor ao secar o cabelo com o secador.

Adequado para secar rapidamente o cabelo molhado.


7 segundos de ar quente seguidos de 5 segundos de ar frio para reduzir a acumulação de calor.

Mudança rápida para temperatura fria


Prima e mantenha premido o botão de temperatura para mudar rapidamente para a definição de temperatura fria e para pentear. Solte o botão de temperatura para voltar às definições de temperatura originais.

Configurações do secador de cabelo PT


Pocket oferece três modos de transformação convenientes para diversos cenários:



Forma em "N": Forma dobrável para facilidade de armazenamento.



Forma em "1": Utilize os cilindros de encaracolar de diferentes direções para criar estilos de caracóis.



Forma em "7": Permite usar o cilindro para fios rebeldes para deixar o cabelo liso e macio durante a secagem.

Características e utilidades do cilindro

Equipado com um cilindro magnético fácil de conectar. Alinhe o cilindro com o anel de ferro na saída de ar para conectar mais facilmente. O cilindro pode rodar a 360° para uma maior conveniência.


Crie um penteado liso e suave

Utilize o bocal de desfrisar

A combinação das três fases de aceleração e superfícies aerodinâmicas cria um poderoso fluxo de ar de sucção que alisa o seu cabelo e alisa os cabelos soltos. Utilize com um pente para criar uma ondulação natural.


Passo 1

Seque o seu cabelo com o secador Dreame Pocket



Passo 2


Coloque o bocal de desfrisar; a seta indica a direção do fluxo de ar; segure o bocal perto do seu cabelo para que os fios sejam atraídos para o bocal e, em seguida, mova lentamente o mesmo para baixo até chegar às pontas. Utilize no cabelo seco com o secador para suavizar os cabelos rebeldes.



Crie um penteado liso e suave

Passo 3

Quando terminar de utilizar o bocal, deixe-o arrefecer antes de o retirar, agarrando-o pelos dois lados.



Crie um penteado encaracolado

Utilizar com um cilindro de encaracolar

O cilindro de encaracolar de enrolamento automático penteia o cabelo usando a corrente de ar, concluindo o processo durante a secagem, o que poupa tempo e reduz danos.



Passo 1

Utilize o secador de cabelo Dreame Pocket para o seu cabelo.



Passo 2

Antes de utilizar, determine a direção do cilindro de enrolamento automático a utilizar e escolha o cilindro de enrolamento automático adequado. Instale o cilindro de encaracolar tal como indicado nas instruções e rode-o até se encaixar.



Crie um penteado encaracolado

PT

Passo 3

Segure numa madeixa de cabelo, coloque o secador de cabelo em modo de ar muito quente, e aproxime o cilindro de encaracolar às pontas do cabelo. O cabelo vai enrolar-se automaticamente à volta do cilindro.



Passo 4


Aproxime o modelador na direção da sua cabeça sem o rodar. Agente-o no modo de ar muito quente durante 10 segundos.



Crie um penteado encaracolado

Passo 5

Mantenha premido o botão de modo para ligar o modo de ar frio de toque único. Mantenha premido de 5 a 10 segundos para fixar a madeixa encaracolada. Desligue o dispositivo para libertar a madeixa.



Cilindro de encaracolar de 32 mm (esquerdo)




Cilindro de encaracolar de 32 mm (direito)

Deixe que o cilindro arrefeça após o uso. Siga as instruções para remover o cilindro em segurança.


Limpeza e manutenção

PT

O filtro de fluxo de ar amovível é fixado no lugar através de molas. Rode na direção indicada para retirar.



Filtro de fluxo de ar rotativo




Retire o filtro de fluxo de ar


O filtro metálico tem de ser limpo regularmente para evitar a acumulação de detritos e manter um fluxo de ar suave.

Limpeza e manutenção

Utilize um pano seco que não largue fiapos, uma escova macia ou uma escova de dentes para remover quaisquer detritos presos à superfície do filtro de fluxo de ar ou do filtro de aço inoxidável.



Limpeza do filtro de fluxo de ar



Limpeza do filtro de metal



Não lave o filtro metálico com água, pois isso pode impedir o seu bom funcionamento.

Após a limpeza, reinstale o filtro de fluxo de ar, certificando-se de que este se encaixa firmemente no lugar.

Parâmetros básicos

PT

Nome do produto	Dreame Pocket High-Speed Hair Dryer
Número do modelo	AHD51
Tensão nominal	220 - 240 V~
Frequência nominal	50/60 Hz
Potência nominal	1300 W
Dimensões do produto	50×145×201 mm

Declaração de conformidade da UE




Nós, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis e respetivas alterações. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet endereço: <https://global.dreametech.com>

Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE




Todos os produtos que ostentam este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, de acordo com a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente entregando os seus resíduos de equipamentos num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.




Στεγνωτήρας μαλλιών υψηλής ταχύτητας Dreame Pocket



Κύλινδρος κατά του φριζαρίσματος




Κύλινδρος για δημιουργία μπούκλας μήκους 32 mm (αριστερός)



Κύλινδρος για δημιουργία μπούκλας μήκους 32 mm (δεξιός)

(Κάποια εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται. Για περισσότερα εξαρτήματα, επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο www.dreame.tech ή το κεντρικό κατάστημα της Dreame).

Έναρξη



- 1 Οπή εξόδου αέρα
- 2 Λαβή
- 3 Άξονας
- 4 Ενδεικτική λυχνία ρυθμίσεων θερμοκρασίας/ ροής αέρα
- 5 Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και ρυθμίσεις ταχύτητας
- 6 Αφαιρούμενο φίλτρο ροής αέρα
Για λόγους ασφάλειας, μη χρησιμοποιείτε τον στεγνωτήρα μαλλιών χωρίς το φίλτρο ροής αέρα.



Αυτά τα σύμβολα σημαίνουν «Μην τον χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους.»

Οι εικόνες του στεγνωτήρα μαλλιών, των εξαρτημάτων και της διεπαφής χρήστη στο εγχειρίδιο χρήστη παρέχονται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημερώσεων και βελτιώσεων του προϊόντος.

Ρυθμίσεις

Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και ρυθμίσεις ταχύτητας

Σπρώξτε προς τα πάνω και προς τα κάτω για γρήγορη αλλαγή μεταξύ των δύο ρυθμίσεων ταχύτητας. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε τον στεγνωτήρα μαλλιών.



Ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Πιέστε για να κάνετε εναλλαγή των τεσσάρων ρυθμίσεων θερμοκρασίας: κρύος αέρας, θερμός αέρας, καυτός αέρας και κύκλος καυτού/κρύου αέρα.

Πιέστε παρατεταμένα για αλλαγή σε κρύο αέρα, η θερμοκρασία θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση της αφού αφήσετε το κουμπί.




Γρήγορη αλλαγή στην κρύα θερμοκρασία


Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί θερμοκρασίας (blue circle) για γρήγορη αλλαγή στη ρύθμιση κρύας θερμοκρασίας για φορμάρισμα. Αφήστε το κουμπί θερμοκρασίας για να κάνετε επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας.

Διαμόρφωση στεγνωτήρα μαλλιών


Το Pocket προσφέρει τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις λειτουργίας για ευκολία σε διάφορες τρόπους χρήσης:



Σε σχήμα "N": Πτυσσόμενη σχεδίαση για εύκολη αποθήκευση.



Σε σχήμα "1": Χρησιμοποιήστε κυλίνδρους μπούκλας διαφορετικών κατευθύνσεων για να δημιουργήσετε χτενίσματα με μπούκλες.



Σε σχήμα "7": Επιτρέπει τη χρήση του κυλίνδρου κατά του φριζαρίσματος για ένα λείο και ίσιο στάιλινγκ κατά το στέγνωμα των μαλλιών.

Χαρακτηριστικά και χρήση κυλίνδρου

Διατίθεται μαγνητικός κύλινδρος με εύκολη προσάρτηση. Απλά ευθυγραμμίστε τον κύλινδρο με τον σιδερένιο δακτύλιο στην έξοδο αέρα για εύκολη προσάρτηση. Ο κύλινδρος μπορεί να περιστραφεί κατά 360° για εύκολη χρήση.


Δημιουργία λείων και ίσιων μαλλιών

Χρήση του ακροφυσίου κατά του φριζαρίσματος

Ο συνδυασμός επιτάχυνσης τριών σταδίων και βελτιστοποιημένων επιφανειών δημιουργεί ισχυρή ροή αέρα αναρρόφησης που ισιώνει τα μαλλιά σας και λειαίνει τα ατίθασα μαλλιά. Χρησιμοποιήστε χτένα για να προσθέσετε έναν φυσικό κυματισμό.


Βήμα 1

Στεγνώστε τα μαλλιά σας με τον στεγνωτήρα μαλλιών Dreame Pocket



Βήμα 2


Τοποθετήστε το ακροφύσιο κατά του φριζαρίσματος, με το βέλος να δείχνει την κατεύθυνση της ροής αέρα, κρατήστε το ακροφύσιο κοντά στα μαλλιά σας ώστε οι τούφες να τραβιούνται στο ακροφύσιο και έπειτα μετακινήστε αργά το ακροφύσιο προς τα κάτω μέχρι να φτάσετε στις άκρες. Χρησιμοποιήστε σε στεγνωμένα μαλλιά για να λειάνετε τα ατίθασα μαλλιά.



Δημιουργία λείων και ίσιων μαλλιών

Βήμα 3

Όταν τελειώσετε με το ακροφύσιο, αφήστε το να ψυχθεί πριν το αφαιρέσετε πιάνοντας και τις δύο πλευρές του.



Δημιουργήστε χτενίσματα με μπούκλες

Χρησιμοποιήστε τον κύλινδρο για μπούκλες
Ο κύλινδρος αυτόματης περιτύλιξης κατσαρών μαλλιών
φορμάρει τα μαλλιά χρησιμοποιώντας τη ροή του αέρα,
ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατά το στέγνωμα,
εξοικονομώντας χρόνο χωρίς να τα καταστρέφει.



Βήμα 1

Χρησιμοποιήστε τον στεγνωτήρα μαλλιών Dreame Pocket
για να στεγνώσετε τα μαλλιά σας.



Βήμα 2

Πριν από τη χρήση, καθορίστε την κατεύθυνση του
κυλίνδρου αυτόματης περιτύλιξης που θα χρησιμοποιηθεί
και επιλέξτε τον κατάλληλο κύλινδρο αυτόματης
περιτύλιξης. Τοποθετήστε τον κύλινδρο για μπούκλες
σύμφωνα με τις οδηγίες και περιστρέψτε τον στη θέση του.



Δημιουργήστε χτενίσματα με μπούκλες

Βήμα 3

Πάρτε μια τούφα μαλλιών, ρυθμίστε τον στεγνωτήρα μαλλιών στη λειτουργία υψηλής ταχύτητας θερμού αέρα και φέρτε τον κύλινδρο για μπούκλες κοντά στις άκρες των μαλλιών. Τα μαλλιά θα τυλιχτούν αυτόματα γύρω από τον κύλινδρο για μπούκλες.



Βήμα 4


Πλησιάστε το εργαλείο στάιλινγκ προς το κεφάλι σας χωρίς να το περιστρέψετε. Κρατήστε το σε λειτουργία ζεστού αέρα για 10 δευτερόλεπτα.



Δημιουργήστε χτενίσματα με μπούκλες

Βήμα 5

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψυχρού αέρα με ένα άγγιγμα. Κρατήστε το για 5-10 δευτερόλεπτα για να σταθεροποιηθεί το σχήμα της μπούκλας. Απενεργοποιήστε τον στεγνωτήρα μαλλιών για να απελευθερώσετε την τούφα μαλλιών που δουλεύετε.



Κύλινδρος για δημιουργία
μπούκλας μήκους 32 mm
(αριστερός)




Κύλινδρος για δημιουργία
μπούκλας μήκους 32 mm
(δεξιός)


Μετά τη χρήση, αφήστε τον κύλινδρο να κρυώσει. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να αφαιρέσετε τον κύλινδρο με ασφάλεια.

Καθαρισμός και συντήρηση

Το αφαιρούμενο φίλτρο ροής αέρα στερεώνεται στη θέση του με διάταξη συγκράτησης (κλιπ). Στρέψτε προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται για να το αφαιρέσετε.



Περιστρεφόμενο φίλτρο ροής αέρα




Αφαιρέστε το φίλτρο ροής αέρα


Το μεταλλικό φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποτρέπεται η συσσώρευση απορριμμάτων και να διατηρείται ομαλή ροή αέρα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι, μαλακή βούρτσα ή οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τυχόν απορρίμματα που έχουν κολλήσει στην επιφάνεια του φίλτρου ροής αέρα ή του φίλτρου ανοξειδωτου χάλυβα.



Καθαρισμός φίλτρου ροής αέρα



Καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου



Μην ξεπλένετε το μεταλλικό φίλτρο με νερό καθώς αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία του.

Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε το φίλτρο ροής αέρα, εξασφαλίζοντας ότι ασφαλίζει γερά στη θέση του.

GR Βασικές παράμετροι

Όνομα προϊόντος	Dreame Pocket High-Speed Hair Dryer
Αριθμός μοντέλου	AHD51
Ονομαστική τάση	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1300 W
Διαστάσεις προϊόντος	50×145×201 mm



Εμείς, η Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., δηλώνουμε με το παρόν ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και τις τροποποιήσεις.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://global.dreametech.com>

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ κατά την Οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμιγνύονται με ασυσκευάστα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, πρέπει να προστατεύετε την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον παραδίδοντας τα απόβλητα εξοπλισμού σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το οποίο έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η ορθή απόρριψη και η ανακύκλωση θα συμβάλουν στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω σημείων συλλογής.



For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.



User manual version number: V 2.0

Service website: <http://global.dreametech.com>

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China
Made in China