

# DreameTech Cordless Vacuum Cleaner User Manual

# THANK YOU

## FOR PURCHASING THIS DREAME VACUUM CLEANER.

---

### Registration Quick Start

Welcome to register a Dreame account by scanning the QR code.

You are available for the User Manual and Special Offers.



---

With it you are obtaining a high quality product that is engineered for optimal performance. If you have any questions on the product, please contact us: [aftersales@dreame.tech](mailto:aftersales@dreame.tech).

---

|           |                            |    |
|-----------|----------------------------|----|
| <b>EN</b> | User Manual .....          | 1  |
| <b>FR</b> | Manuel d'utilisation ..... | 25 |
| <b>ES</b> | Manual de usuario .....    | 50 |

# Safety Information

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.

**WARNING** – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust cup and/or filters in place.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable



for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

- Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130° C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
- Do not use and store in extremely hot or cold environments (below 0°C /32° F or above 40°C /104° F). Please charge the cordless vacuum in temperature above 0°C /32° F and below 40°C /104° F.

#### Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules / Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference. (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following.

|     |                     |
|-----|---------------------|
| === | Direct current      |
| ~   | Alternating current |

# Product Overview

## Component Names



# Product Overview

## Accessories




Charger



Extension Hose




Crevice Nozzle




2-in-1 Brush Nozzle




Extension Rod



2-in-1 Charging &  
Storage Mount  
(Including screws ×2, wall plugs ×2,  
mounting template sticker ×1)




Smart Multi-brush Bar



Mini Electric Brush




Note: The images in this manual are for illustrative purposes only. The actual product may differ.

## Introduction of Display Screen




Note: If the vacuum is not working properly, the screen display will produce an error message. Please refer to the troubleshooting section to find your solution.

## Setting Language

Press and hold the button  for 3 seconds to open the language list, then press the button  to scroll through the language to select the desired one. Press and hold the button  for 3 seconds to use the selected language.

Note: The display screen will return to the main page if there is no operation for more than 15 seconds.

## Switching Suction Level

Press the button  to switch between three suction levels of eco, med/auto, and turbo. The corresponding suction level will be highlighted on the display screen.


Auto Mode will be activated and "Auto" will appear on the display screen only when using the smart multi-brush bar. The vacuum will then automatically switch the suction level between the floor/tile and the carpet.

Note:

- Stop the vacuum at any time while cleaning. It will continue to use the last selected suction level when starting again.
- Connecting the smart multi-brush bar to the vacuum will activate the Auto Mode.
- In this mode, the vacuum can automatically adjust its suction level depending on the surface type.


# EN Installation

## Vacuum Installation Diagram



# Installation


## Accessories Installation Diagram



## 2-in-1 Charging & Storage Mount Installation Diagram

The 2-in-1 charging & storage mount is an optional accessory. You can install it based on your needs.

1. The 2-in-1 charging & storage mount should be installed in a cool, dry place with an electrical outlet nearby. Prior to installing, ensure that there are no electrical wires or pipes in the space directly behind where the mount will be installed.
2. The bottom of the mounting template sticker should be level and at least 41" from the ground. The top should have at least 12"\* of clearance above it. (\*12": Leave enough space just in case you may need to purchase the replaceable battery in the future.)
3. Use a power drill with an 0.31" drill bit to drill a hole into each marker on the mounting template sticker, then insert a wall plug into each hole.
4. Align the holes on the mount with the holes on the wall. Fasten it to the wall with the included screws.




# Charging

Fully charge the vacuum before using it for the first time.


Note: A full charge will take approx. 4 hours. Using Turbo Mode for a prolonged period will cause the battery to heat up, which increases charging time. Allow the vacuum to cool down for 30 minutes before charging it.

## Charging Methods

Charging the vacuum with the charger



Charging the vacuum on the charging mount



## Displaying Battery Status


Display Screen

The number on the display screen represents the current battery level in a percentage during charging. When the number is 100, the battery is fully charged.



LED Battery Status Indicator

When charging, the three indicators flash and then turn bright constantly in sequence considering the battery condition. When the charging is completed, the three indicators keep solid light.



Note: Once the vacuum is fully charged, the indicator will turn off after 5 minutes, and the vacuum will enter the energy-saving mode.




## Working Methods

Select from two working methods for the vacuum, based on your needs.

### Method 1: Discontinuous Cleaning Mode



Press and hold the on/off switch to power it on, and release it to stop immediately.



### Method 2: Continuous Cleaning Mode (Electronic Lock)

Click the electronic lock key to switch to Continuous Cleaning Mode, and then briefly press the on/off switch to keep the vacuum in Continuous Cleaning Mode.

Use the electronic lock to free your fingers and avoid finger fatigue caused by holding the switch.



#### Note:


- In this mode, briefly press the on/off switch to suspend the operation or start again, and the working mode of the vacuum will not change.
- Click the electronic lock again to quit the Continuous Cleaning Mode.

# How to Use

## Using Different Accessories

### Smart Multi-Brush Bar


For cleaning floors such as marble, tile, and low pile carpet. When Auto Mode is activated, the vacuum will automatically adjust its suction level depending on the surface type.



Note: The smart multi-brush bar can be attached directly to the vacuum.

### Mini Electric Brush


For vacuuming dirt, pet hair, and other stubborn debris from sofas, bedding, and other fabric surfaces.



Note: It is not recommended to vacuum on fragile surfaces, such as silk.


### 2-in-1 Brush Nozzle

For vacuuming curtains, keyboards, ceilings, sofas, vehicle interiors, coffee tables, etc.



### Crevice Nozzle



Suitable for vacuuming cracks, corners of doors and windows, stairs, and other hard-to-reach places.



# How to Use

## Extension Hose

Use for hard-to-reach corner cleaning.



### Note:

- If any rotating part becomes stuck, the vacuum may shut off automatically. Remove any trapped foreign objects, then resume use.
- When the battery becomes overheated, the vacuum will automatically shut off. Then resume use until the battery temperature returns to normal.

## Tips:

- Always use genuine parts to keep your warranty from being void.
- If the filter or nozzle becomes clogged, the vacuum will stop working shortly after being turned on. Clear the tube to restore functionality.
- If the vacuum is not used for an extended period, fully charge it, unplug its charger, and store it in a cool, low-humidity environment away from direct sunlight. To avoid over-discharging the battery, recharge the vacuum at least once every three months.


## Cleaning the Vacuum

Wipe the vacuum with a soft dry cloth.


## Cleaning the Dust Cup, Pre-Filter, and Cyclone Assembly

The vacuum's cleaning ability will be reduced if the dust cup is filled to the "MAX" mark. To regain performance, empty the dust cup in a timely manner. Before emptying the dust cup, make sure the vacuum is disconnected from the power, and do not press its power button.

1. Press the dust cup bottom cover release button, then empty the contents.




2. Push the dust cup release switch in the direction indicated by the arrow, then gently remove the dust cup from the vacuum.




# Care & Maintenance

3. Remove the pre-filter first, then lift the handle of the cyclone assembly and turn it counterclockwise until it stops, then pull to lift out the cyclone assembly.



4. Rinse the cyclone assembly, pre-filter, and dust cup until they are clean. After washing, air dry for at least 24 hours.




## Note:

- It is recommended to clean the dust cup once every month.
- It is recommended to clean the pre-filter at least once every 3 months and the cyclone system at least once every 6 months.


# Care & Maintenance

## Installing the Dust Cup, Pre-Filter, and Cyclone Assembly

1. Insert the cyclone assembly vertically into the dust cup, and make sure that the handle of the cyclone assembly line up with the slot on the left side of the dust cup. Turn the handle clockwise until it locks, then flip the handle down.
2. Place the pre-filter with its front side facing up into the cyclone assembly.



3. Slightly tilt the dust cup so the slot aligns with the clip on the vacuum. Then gently push the dust cup until it clicks into place.




# Care & Maintenance


## Cleaning the Filter

It is recommended to clean the filter once every 4 to 6 months.


1. Remove the dust cup as shown in the figure.




2. Remove the filter from the vacuum by pulling it down in the direction shown in the figure.



3. Clean the filter with clean water. Make sure you rotate the filter 360° to thoroughly and remove all dust caught in the filter. Lightly tap the filter several times to remove any excess dirt.



4. Allow the filter to air dry for 24 hours.




Note:


- Only use clean water to wash the filter. Do not use detergent.
- Do not attempt to clean the filter with a brush or finger.

## Installing the Filter

1. Insert the filter into the vacuum and gently press down, as illustrated.



2. Reinstall the dust cup.







# Care & Maintenance

## Cleaning the Smart Multi-Brush Bar

1. Turn the lock counterclockwise until it stops, then remove the roller brush from the smart multi-brush bar.




2. Use scissor to cut off the hairs and fibers that get stuck on the brush bar head. Wipe the dust from the notch and transparent cover with a dry cloth or paper towel. Thoroughly dry before use.



3. When it is dirty, rinse the roller brush with clean water until it is clean.




4. Stand the roller brush upright for at least 24 hours until it is fully dry.




# Care & Maintenance

## Cleaning the Mini Electric Brush


1. Use a coin as illustrated to rotate the lock counterclockwise until you hear a click.



2. After unlocking the roller brush, remove it from the mini electric brush, then rinse and clean the brush head.



3. Stand the roller brush upright in a well-ventilated area for at least 24 hours until it is fully dry.



4. Once the mini roller brush is dry, reinstall it by following the disassembly steps in reverse.




# Care & Maintenance

## Battery Pack

The vacuum contains a removable rechargeable lithium-ion battery pack which has a limited number of recharge cycles. After extended use, the battery pack may no longer hold a charge. If this happens, it means the battery pack has reached the end of its life cycle and needs to be replaced.

1. Press down the battery pack release button and slide the battery pack to the right, as illustrated, to remove it.
2. Install the new battery pack.



# Specifications

| Vacuum Cleaner                        |   |                 |            |
|---------------------------------------|---|-----------------|------------|
| Model                                 | VTE1  | Charge Voltage  | 30 V ===   |
| Rated Power                           | 450 W   | Rated Voltage   | 25.2 V === |
| Charging Time                         | Approx. 4 hours                                     | Rated Capacity  | 2800 mAh   |
| Mini Electric Brush                   |   |                 |            |
| Model                                 | DM002   |                 |            |
| Rated Power                           | 20 W  | Rated Voltage   | 25.2 V === |
| Smart Multi-Brush Bar                 |   |                 |            |
| Model                                 | ASF1  |                 |            |
| Rated Power                           | 40 W  | Rated Voltage   | 25.2 V === |
| Charger                               |   |                 |            |
| Model                                 | YLS0251B-T300080                                    |                 |            |
| Input                                 | 100-240 V~50/60 Hz 0.8 A max                        |                 |            |
| Output                                | 30 V === 800 mA                                     |                 |            |
| Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack |   |                 |            |
| Model                                 | P2032-7S1P-BW/<br>P2032-7S1P-BWA/<br>P2032-7S1P-BWC | Nominal Voltage | 25.2 V === |
| Rated Capacity                        | 2800 mAh  | Energy          | 70.56 Wh   |

If the vacuum is not working properly, please refer to the troubleshooting table below.





| Errors   | Possible Causes   | Solutions   |
|--|---|---|
| Vacuum does not work.                                    | Vacuum is out of battery or low on power.               | Fully charge the vacuum, then resume use.   |
|  | Overheat protection mode triggered by a blockage.       | Clean the suction openings or air duct. Wait until the vacuum cools down, then reactivate it. |
|  | Suction opening or air duct is blocked.                 | Clear any blockage from suction opening or air duct.  |
| Weak suction force.                                      | Dust cup is full and/or filter assembly is clogged.     | Empty the dust cup and clean the filter assembly.   |
|  | Attachment is blocked.                                  | Clear any blockages in the attachment.  |
| Motor makes a strange noise.                             | Main suction opening or extension rod is blocked.       | Clear any blockage in the main suction opening or extension rod.                              |
| The first indicator is red after turning on the vacuum.  | The first indicator is red after turning on the vacuum. | Please contact after-sales service department to arrange maintenance.                         |
| The first indicator blinks red when charging the vacuum. | Battery pack is damaged.                                | Only use the original charger to charge the vacuum.   |

| Errors   | Possible Causes   | Solutions   |
|--|---|---|
| The battery indicator does not light up when charging. | The charger does not plug into the vacuum well.                       | Check whether the charger is properly plugged into the vacuum.        |
|  | The battery is charged and switches to Sleep Mode automatically.      | The vacuum runs normally.   |
|  | If the problem persists after ruling out the above two possibilities. | Please contact the after-sales service department for maintenance.    |
| Charging too slow                                      | Battery temperature is too low or too high.                           | Wait until the battery's temperature returns normal, then resume use. |

The lithium-ion battery pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the vacuum, please first remove the battery pack, then discard, or recycle it in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.

# Troubleshooting

If the vacuum is not working properly, the screen display will show an error message. Please refer to the troubleshooting table to find your solution.

| Error Icon  | Error Message       | Solutions   |
|---|---------------------|---|
|  | Battery overheating | Please wait and continue to use after motor temperature is normal.  |
|  | Roller brush stuck  | Refer to the maintenance guide [Cleaning the Smart Multi-Brush Bar] section to clean the fiber material and hairs wrapped around the roller brush.                                  |
|  | Air duct blocked    | Check whether the dust cup, filter, pre-filter, extension rod, and smart multi-brush bar are blocked. Refer to the maintenance section to clean. Allow dry thoroughly before reuse. |
|  | Error               | Please contact our after-sales service department for maintenance.  |

## IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique demande certaines précautions:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER (CETAPPAREIL), Le non-respect des mises en garde et des instructions peut causer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Usage Domestique seulement.

**AVERTISSEMENT** – Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

- Ne pas exposer à la pluie, Ranger à l'intérieur.
- Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
- N'utiliser que conformément à cette notice avec les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Retourner l'appareil à un atelier de réparation s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, oublié à l'extérieur ou immergé.
- Ne pas tirer soulever ni trainer l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans l'embrasure d'une porte ou l'appuyer contre des arêtes vives ou des coins. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne pas débrancher en tyrant sur le cordon. Tirer plutôt la fiche.
- Ne pas manipuler le chargeur, y compris la prise du chargeur, et les bornes du chargeur avec les mains mouillées
- N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. S'assurer que de la poussière, de la peluche, des cheveux ou d'autres matières ne réduisent pas le débit d'air.
- Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
- User de prudence lors du nettoyage des escaliers.
- Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, et ne pas faire fonctionner dans des endroits où peuvent se trouver de tels liquides.
- Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil si le compartiment à poussière ou le filtre n'est pas en place.
- Empêcher une mise en marche accidentelle. S'assurer que l'interrupteur est à la position arrêt avant de raccorder la batterie, de lever ou de déplacer l'appareil. Transporter l'appareil en gardant un doigt sur l'interrupteur, ou mettre sous tension un appareil dont



l'interrupteur est à la position marche peut causer un accident.

- Retirer la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, changer les accessoires ou ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité ont pour but d'éviter une mise en marche accidentelle de l'appareil.
- Recharger uniquement avec le chargeur prescrit par le fabricant. Un chargeur convenant à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- Utiliser uniquement les batteries recommandées pour l'appareil. L'utilisation d'autres types de batteries peut présenter un risque de blessure ou d'incendie.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, tenir la batterie loin d'objets métalliques comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets qui pourraient établir une liaison entre les bornes. Un court-circuit des bornes des batteries peut causer des brûlures ou un incendie.
- En condition d'usage abusif, du liquide peut s'échapper de la batterie ; éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer abondamment avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter également un médecin. Le liquide projeté peut causer des irritations ou des brûlures.
- Ne pas utiliser une batterie ou un appareil endommagé ou qui a été modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible pouvant causer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Ne pas exposer une batterie ou un appareil à la flamme ou à des températures excessives. L'exposition à une flamme ou à des températures supérieures à 130 ° C peut causer une explosion.
- Respecter toutes les instructions de chargement et ne pas charger la batterie ou l'appareil à des températures qui ne sont pas incluses dans la gamme de températures indiquées dans la notice d'instructions. Un chargement mal effectué.
- Confier les réparations à une personne qualifiée qui utilisera uniquement des pièces de remplacement identiques. Cette façon de faire garantira la sécurité du produit.
- Ne pas modifier ni tenter de réparer l'appareil ou la batterie sauf comme il est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.


L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

|       |                    |
|-------|--------------------|
| — — — | Courant continu    |
| ~     | Courant alternatif |


# Présentation du produit

## Nom du composant



# Présentation du produit

## Liste des accessoires




Chargeur



Tuyau souple extensible




Bec pour fentes




Bec de brosse 2-en-1




Tige de rallonge



Station de charge et de stockage 2-en-1  
(inclut 2 vis, 2 chevilles murales, un patron d'installation autocollant)



Barre multi-brosses intelligente




Mini brosse électrique

Rappel : Photo non contractuelle, veuillez vous référer aux objets concrets.




# Présentation du produit

## Fonction introduction de l'écran d'affichage



Remarque : Si vous devez prêter attention à une anomalie quelconque pendant l'utilisation du produit, l'écran affichera un message d'avertissement. Vous devez suivre les instructions à l'écran pour que les performances restent normales.

## Configuration de la langue

Appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour entrer dans l'interface de sélection de la langue. Cliquez sur  pour faire défiler la liste des langues, sélectionnez la langue souhaitée, Puis appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour enregistrer votre réglage.

Remarque : l'écran d'affichage passera en page principale si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 15 secondes.

## Commutateur de vitesses

Appuyez sur le bouton  pour modifier le niveau d'aspiration : Éco, Médium/Auto ou Turbo. Le niveau d'aspiration correspondant apparaîtra en surbrillance sur l'écran d'affichage.

Ce n'est que lors de l'utilisation de la barre multi-brosses intelligente le mode automatique sera activé et que la notification "Auto" apparaîtra sur l'écran d'affichage. L'aspirateur change alors automatiquement le niveau d'aspiration entre le sol/carrelage et le tapis.

Remarque :

- Si vous arrêtez l'aspirateur à tout moment pendant votre session de nettoyage, il conservera le même niveau d'aspiration lorsqu'il sera rallumé.
- Le fait de connecter la barre multi-brosses intelligente à l'aspirateur activera le mode automatique. Dans ce mode, l'aspirateur ajuste automatiquement son niveau d'aspiration en fonction du type de surface.

# Procédure d'installation


Installation des accessoires  
sur l'aspirateur



Insérer jusqu'à entendre un déclic





Insérer jusqu'à entendre un déclic



# Procédure d'installation

## Fixation des accessoires




# Procédure d'installation

## Installation de la station de charge et de stockage 2-en-1

Cette station est un accessoire facultatif que vous pouvez installer en fonction de vos besoins.

1. La station de charge et de stockage 2-en-1 doit être installée dans un lieu sec et frais, à proximité d'une prise électrique. Avant l'installation, vérifiez qu'il n'y ait pas de fil électrique ou de tuyauterie dans l'espace directement situé derrière l'emplacement où sera placée la station.
2. Le bas du patron d'installation autocollant doit être horizontal et à 41" du sol minimum. Un espace de 12" doit être libre au-dessus du patron. (\* 12" : Faites de la place pour l'achat de batterie de rechange à l'avenir).
3. Utilisez une perceuse électrique avec une fraise de 0.315" pour percer un trou à chaque emplacement indiqué sur le patron d'installation. Ensuite, insérez une cheville murale dans chaque trou.
4. Alignez les trous de montage sur la station de charge et de stockage 2-en-1 et ceux percés dans le mur. Fixez la station au mur à l'aide des vis fournies.




# Recharge

Chargez entièrement la batterie de l'aspirateur avant la première utilisation.


Remarque : Cette opération dure environ 4 heures. L'aspiration en mode Turbo pendant une période prolongée peut entraîner la surchauffe de la batterie, ce qui augmente le temps de charge. Laissez l'aspirateur refroidir pendant 30 minutes avant de le charger.

## Modes de charge

Recharge de l'aspirateur avec le chargeur



Recharge de l'aspirateur sur la station de charge



## Affichage des modes de fonctionnement


Écran d'affichage

Le nombre figurant sur l'écran d'affichage représente le niveau de batterie actuel en pourcentage pendant la charge. Lorsque ce nombre atteint 100, la batterie est complètement chargée.



Voyant d'état de la batterie

Lors de la charge, les trois indicateurs clignotent puis s'allument constamment et successivement en fonction de l'état de la batterie. Lorsque la charge est terminée, les trois indicateurs restent allumés en permanence.



Remarque : Une fois l'aspirateur entièrement chargé, le voyant s'éteint au bout de 5 minutes et l'appareil passe en mode économie d'énergie.



# Mode d'utilisation

## Mode de nettoyage

Il existe deux modes de fonctionnement pour l'aspirateur, qui peuvent être sélectionnés en fonction de vos propres besoins.

### Mode 1 : Mode de nettoyage discontinu


Dans ce mode, appuyez brièvement sur l'interrupteur pour suspendre le fonctionnement ou démarrer à nouveau, et le mode de fonctionnement de l'aspirateur ne changera pas.



### Mode 2 : Mode de nettoyage continu (verrouillage électronique)

En mode veille, cliquez sur la touche de verrouillage électronique pour passer en mode de nettoyage continu, puis appuyez brièvement sur l'interrupteur pour faire passer l'aspirateur en mode de nettoyage continu.

Utilisez le verrouillage électronique pour vous permettre de libérer vos doigts et éviter ainsi la fatigue causée par le maintien de l'interrupteur.



Remarque :


- Dans ce mode, appuyez brièvement sur l'interrupteur pour suspendre le fonctionnement ou démarrer à nouveau, et le mode de fonctionnement de l'aspirateur ne changera pas.
- Cliquez à nouveau sur le verrouillage électronique pour quitter le mode de nettoyage continu.

# Mode d'utilisation

## Utilisation des différents accessoires

### Barre multi-brosses intelligente


Pour le nettoyage de sols en marbre, carrelage et moquette courte. Quand le mode automatique est activé, l'aspirateur ajuste automatiquement son niveau d'aspiration en fonction du type de surface.



Remarque : la barre multi-brosses intelligente peut être fixée directement à l'aspirateur.

### Mini brosse électrique


Pour l'aspiration de poussière, poils d'animaux et autres résidus tenaces sur des canapés, linges de lit et autres surfaces en tissu.



Remarque : il n'est pas recommandé de passer l'aspirateur sur les surfaces qui accrochent, comme la soie.


### Bec de brosse 2-en-1

Pour l'aspiration de rideaux, canapés, intérieur de véhicules, tables de salon, etc.



### Bec pour fentes



Adapté à l'aspiration dans les fentes, les coins des portes et fenêtres, les escaliers et tout autre endroit difficile d'accès.



# Mode d'utilisation

## Tuyau souple extensible

Utilisé pour le nettoyage des coins difficiles à atteindre.



### Remarque :

- Si un pièce rotative se coince, l'aspirateur est susceptible de s'éteindre automatiquement. Retirez tout objet coincé dans l'aspirateur, puis poursuivez votre utilisation.
- Quand le moteur surchauffe en fonctionnement, l'aspirateur s'éteint automatiquement. Attendez que la température de la batterie revienne à un niveau normal, puis poursuivez votre utilisation.

## Précautions concernant la maintenance

1. Utilisez toujours des pièces d'origine, faute de quoi la garantie pourrait être annulée.
2. En cas d'obstruction du filtre ou du bec, l'aspirateur s'arrête de fonctionner peu après avoir été mis sous tension. Nettoyez le filtre ou le bec afin de rétablir son fonctionnement.
3. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'aspirateur pendant une période prolongée, chargez-le entièrement, débranchez-le, puis entreposez-le dans un endroit frais, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Afin d'éviter une décharge excessive de la batterie, rechargez l'aspirateur au moins une fois tous les trois mois.


## Nettoyage de l'aspirateur Vacuum Cleaner

Essuyez l'aspirateur avec un chiffon doux et sec.

## Nettoyage du compartiment à poussière, du préfiltre et de l'ensemble cyclone


La capacité de nettoyage de l'aspirateur diminuera si le compartiment à poussière est rempli jusqu'au niveau « MAX ». Videz-le pour améliorer les performances. Avant de vider le compartiment, assurez-vous d'avoir bien débranché l'aspirateur et n'appuyez pas sur le bouton marche/arrêt.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot inférieur du compartiment à poussière, puis videz celui-ci.




# Entretien et maintenance

2. Poussez l'interrupteur de déverrouillage du compartiment à poussière dans la direction indiquée par la flèche, puis retirez délicatement le compartiment à poussière de l'aspirateur.




3. Retirez d'abord le préfiltre, puis levez la poignée de l'ensemble cyclone et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tourner. Tirez ensuite pour soulever l'ensemble cyclone.



# Entretien et maintenance

4. Rincez le préfiltre, l'ensemble cyclone et le compartiment à poussière avec de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient propres. Ensuite, laissez les composants sécher pendant au moins 24 heures.



Remarque :


- Le compartiment à poussière doit être rincé au moins une fois par mois.
- Il est recommandé de nettoyer le pré-filtre, au moins, une fois tous les 3 mois et le système cyclone, au moins, une fois tous les 6 mois.

# Entretien et maintenance


## Installation du compartiment à poussière, du préfiltre et de l'ensemble cyclone

1. Insérez l'ensemble cyclone à la verticale dans le compartiment à poussière. Assurez-vous que la poignée de l'ensemble cyclone est alignée avec l'encoche située à gauche du compartiment à poussière. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille, puis rabattez-la.

2. Placez le préfiltre face vers le haut dans l'ensemble cyclone.



3. Inclinez légèrement le compartiment à poussière pour que son encoche soit alignée avec le clip sur l'aspirateur. Enfoncez délicatement le compartiment à poussière jusqu'à entendre un déclic.




# Entretien et maintenance


## Nettoyage du filtre

Il est recommandé de nettoyer le filtre tous les 4 à 6 mois.


1. Retirez le compartiment à poussière comme illustré sur le schéma.




2. Retirez le filtre de l'aspirateur en tirant dessus, dans la direction indiquée sur le schéma.



3. Nettoyez le filtre avec de l'eau claire. Assurez-vous de faire pivoter le filtre à 360° afin de bien éliminer toute poussière coincée dedans. Tapotez légèrement le filtre plusieurs fois pour éliminer tout excès de poussière.



4. Laissez le filtre sécher complètement pendant au moins 24 heures.



Remarque :


- Pour nettoyer le filtre, n'utilisez que de l'eau claire. N'utilisez pas de détergents.
- N'essayez pas de nettoyer le filtre avec une brosse ou vos doigts.




# Entretien et maintenance

## Installation du filtre

1. Insérez le filtre dans l'aspirateur et enfoncez-le délicatement, comme indiqué sur le schéma.




2. Réinstallez le compartiment à poussière.




## Nettoyage de la barre multi-brosses intelligente

1. Tournez le mécanisme de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis retirez la brosse à rouleaux de la barre multi-brosses intelligente.




2. À l'aide de ciseaux, coupez et enlevez tout cheveu, poil ou autre saleté enroulé autour de la brosse à roulette. Enlevez tout excès de poussière de l'encoche et du couvercle en plastique transparent à l'aide d'un chiffon sec ou de papier absorbant.



3. Lorsqu'elle est sale, rincez la tête de la brosse avec de l'eau propre jusqu'à ce qu'elle soit propre.



4. Après nettoyage de la brosse à roulette, laissez-la sécher complètement à la verticale dans un endroit bien aéré pendant au moins 24 heures.




# Entretien et maintenance

## Nettoyage de la mini brosse électrique


1. Utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner le verrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un déclic.



2. Une fois la brosse à roulette déverrouillée, retirez-la de la mini brosse électrique, puis rincez et nettoyez la brosse à roulette.



3. Après nettoyage de la brosse à roulette, laissez-la sécher complètement à la verticale dans un endroit bien aéré pendant au moins 24 heures.




4. Dès que la brosse à roulette est sèche, réinstallez-la en suivant la procédure de démontage dans l'ordre inverse.



## Batterie

L'aspirateur contient une batterie lithium-ion rechargeable disposant d'un nombre limité de cycles de charge. Après un usage prolongé, la batterie est susceptible de se décharger rapidement. Si c'est le cas, cela signifie que la batterie est arrivée au bout de sa durée de vie et doit être remplacée.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie et faites-la glisser vers la droite pour la retirer, comme illustré sur le schéma.
2. Installez la nouvelle batterie.



# Caractéristiques

| Aspirateur                             |   |                   |            |
|--|---|-------------------|------------|
| Modèle                                 | VTE1  | Tension de charge | 30 V ===   |
| Puissance nominale                     | 450 W   | Tension nominale  | 25,2 V === |
| Temps de Charge                        | Environ 4 heures                                    | Capacité nominale | 2800 mAh   |
| Mini brosse électrique                 |   |                   |            |
| Modèle                                 | DM002   |                   |            |
| Puissance nominale                     | 20 W  | Tension nominale  | 25,2 V === |
| Barra-cepillo multifunción inteligente |   |                   |            |
| Modèle                                 | ASF1  |                   |            |
| Puissance nominale                     | 40 W  | Tension nominale  | 25,2 V === |
| Chargeur                               |   |                   |            |
| Modèle                                 | YLS0251B-T300080                                    |                   |            |
| Entrée nominale                        | 100-240 V~50/60 Hz 0,8 A max                        |                   |            |
| Sortie nominale                        | 30 V === 800 mA                                     |                   |            |
| Batterie rechargeable lithium-ion      |   |                   |            |
| Modèle                                 | P2032-7S1P-BW/<br>P2032-7S1P-BWA/<br>P2032-7S1P-BWC | Tension nominale  | 25,2 V === |
| Capacité nominale                      | 2800 mAh  | Énergie           | 70,56 Wh   |

En cas de dysfonctionnement de l'aspirateur, consultez le tableau ci-dessous.





| Erreurs   | Cause possible   | Solution   |
|---|--|--|
| L'aspirateur ne fonctionne pas.                               | La batterie est déchargée ou faible.   | Rechargez complètement l'aspirateur avant de reprendre votre utilisation.              |
|   | Le mode de protection contre la surchauffe se déclenche suite à une obstruction. | Attendez que l'aspirateur refroidisse, puis réactivez-le.                              |
|   | L'orifice d'aspiration ou le conduit d'air est obstrué.                          | Retirez les débris susceptibles de bloquer l'orifice d'aspiration ou le conduit d'air. |
| La puissance d'aspiration est affaiblie.                      | Le compartiment à poussière est rempli et/ou le filtre est obstrué.              | Videz le compartiment à poussière et nettoyez l'ensemble filtre.                       |
|   | L'accessoire est obstrué.  | Retirez les débris susceptibles d'obstruer l'accessoire.                               |
| Le moteur fait un bruit anormal.                              | L'orifice d'aspiration principal ou la tige de rallonge est obstrué(e).          | Retirez les débris susceptibles de bloquer le suceur principal ou la tige de rallonge. |
| Le premier voyant est rouge après avoir allumé l'aspirateur.  | La batterie est endommagée.  | Contactez le service après-vente pour assurer la maintenance.                          |
| Contactez le service après-vente pour assurer la maintenance. | Le chargeur n'est pas compatible.  | Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour recharger l'aspirateur.                 |

| Erreurs   | Cause possible   | Solution  |
|---|--|---|
| Le voyant de batterie ne s'allume pas lorsque l'aspirateur est en charge. | Le chargeur n'est pas connecté à l'aspirateur.                               | Assurez-vous que le chargeur est branché correctement.  |
|   | La batterie est complètement chargée et l'appareil est passé en mode veille. | L'aspirateur peut être utilisé normalement.   |
|   | Si le problème persiste après avoir écarté les deux possibilités ci-dessus.  | Contactez le service après-vente qui vous aidera.   |
| La batterie charge lentement.   | La température de la batterie est trop basse ou trop élevée.                 | Attendez que la température de la batterie revienne à un niveau normal, puis reprenez votre session de nettoyage. |

La batterie lithium-ion contient des substances dangereuses pour l' environnement. Avant de mettre l' aspirateur au rebut, retirez d' abord la batterie pour la jeter ou la recycler conformément à la législation et à la réglementation locales du pays ou de la région dans lequel ou laquelle il est utilisé.

# Indication pour la panne

Si vous devez prêter attention à une anomalie quelconque pendant l'utilisation du produit, l'écran affichera un message d'avertissement. Vous devez suivre les instructions à l'écran pour que les performances restent normales.

| Icône d'erreur  | Message d'erreur                 | Solutions   |
|---|----------------------------------|---|
|    | Surchauffe de la batterie        | Attendez que la température de la batterie revienne à un niveau normal avant de reprendre votre session de nettoyage.   |
|    | La brosse du rouleau est coincée | Consultez « Nettoyage de la barre multi-brosses intelligente » dans la section « Entretien et maintenance », où vous trouverez des instructions pour le nettoyage de cheveux, poils et saletés coincés dans la brosse à roulette. |
|    | Conduit d'air bloqué             | Vérifiez si le bac à poussière, la rallonge et la barre multi-brosses intelligente sont bloqués.  |
|  | Erreurs                          | Contactez le service après-vente pour assurer la maintenance.   |



# Instrucciones de seguridad importantes

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utiliza un aparato eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE APARATO). El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Solo para uso doméstico.

**ADVERTENCIA** – Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:


- No lo utilice al aire libre o sobre superficies mojadas.
- No permita que se utilice como un juguete. Debe prestar mucha atención cuando se utiliza cerca de niños, mascotas o plantas.
- Use únicamente como se describe en este manual. Sólo utilice los accesorios recomendados por el fabricante
- No lo utilice con el cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona correctamente, se ha caído, dañado, dejado al aire libre o sumergido en agua, remítalo a un centro de servicio.
- No tire ni transporte agarrando el cable, no use el cable como asa, no cierre puertas encima del cable ni pase el cable por bordes o esquinas afiladas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, agarre el enchufe, no el cable.
- No manipule el cargador, el enchufe del cargador y los terminales del cargador con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo utilice si tiene alguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier material que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.
- Tenga mucho cuidado cuando limpie escaleras.
- No lo use para limpiar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en zonas donde puedan estar presentes.
- No limpie nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- No lo utilice sin la compartimento de polvo o los filtros instalados.
- Evite el encendido involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de conectarlo a la batería, levantarlo o transportarlo. Transportar el aparato con el dedo apoyado en el interruptor o energizar el aparato con el interruptor encendido puede causar accidentes.

- Desconecte la batería del aparato antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar el aparato. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encender por accidente el aparato.
- Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede provocar riesgo de incendio si se utiliza en otra batería.
- Use sus aparatos sólo con las baterías específicamente indicadas. El uso de cualquier otra batería puede provocar riesgo de lesiones e incendio.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pueden provocar la conexión de los terminales. Un cortocircuito en los terminales de la batería puede provocar quemaduras o incendios.
- Bajo condiciones abusivas, puede haber fugas de líquido en la batería; evite el contacto. Si ocurre contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque atención médica. El líquido derramado de la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- No utilice una batería o un aparato dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible que resulte en fuego, explosión o lesiones.
- No exponga una batería o un aparato al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o una temperatura superior a 130° C puede provocar explosiones.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el aparato fuera del rango de temperatura indicado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango indicado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- Remita el servicio a un técnico calificado que utilice únicamente idénticas piezas de repuesto. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.
- No modifique ni intente reparar el aparato o la batería, excepto de la forma indicada en las instrucciones de uso y cuidado.

|     |                    |
|-----|--------------------|
| === | Corriente continua |
| ~   | Corriente alterna  |


# Descripción del producto

## Nombre del componente



# Descripción del producto

## Lista de accesorios




Cargador



Manguera




Boquilla para ranuras




Boquilla combinada (2 en 1)




Varilla extensible



Soporte de carga y almacenamiento 2 en 1  
(incluye 2 tornillos, 2 tacos y una plantilla de montaje adhesiva)



Barra-cepillo multifunción inteligente




Minicepillo eléctrico

Nota: La imagen es solo de referencia, el objeto real no necesariamente se relaciona con la imagen.




# Descripción del producto

## Indicaciones de las funciones de pantalla




Nota: Si la aspiradora no funciona con normalidad, en la pantalla aparecerá un mensaje de error. Consulte la tabla siguiente para encontrar la solución al problema en función del mensaje de error.

## Ajuste de idioma

Mantenga pulsado  durante 3 segundos para acceder a la interfaz de selección de idioma, pulse  para desplazarse por la lista de idiomas, seleccione el idioma apropiado y mantenga pulsado  durante 3 segundos para guardar el idioma seleccionado.

Nota: La pantalla de visualización cambiará a la página principal si no realiza ninguna operación durante más de 15 segundos.

## Cambio de velocidad

Pulse el interruptor  para cambiar entre los tres niveles de succión: Eco, Med/Automático y Turbo. El nivel de succión correspondiente aparecerá señalado en la pantalla.

Cuando utilice la barra-cepillo multifunción inteligente, se activará el modo automático y en la pantalla aparecerá el indicador de "Auto". A continuación, la aspiradora cambiará automáticamente el nivel de succión entre suelo/baldosa y alfombra.

Nota:

- Si detiene la aspiradora en algún momento mientras limpia, al volver a iniciarla, seguirá utilizando el último nivel de succión seleccionado.
- La conexión de la barra de cepillo múltiple inteligente a la aspiradora activa el modo automático. En este modo, la aspiradora puede ajustar automáticamente el nivel de succión en función del tipo de superficie.

# Montaje


Instalar los accesorios  
en la aspiradora



≡ Insértelo hasta que encaje en su sitio.




≡ Insértelo hasta que encaje en su sitio.



# Montaje


## Diagrama para el montaje de accesorios



## Montar el soporte de carga y almacenamiento (2 en 1)

El soporte de carga y almacenamiento (2 en 1) es un accesorio opcional, puede montarlo según sus necesidades.

1. El soporte de carga y almacenamiento (2 en 1) debe ser instalado en un lugar fresco y seco, con un enchufe cercano. Antes de instalarlo, asegúrese de que no haya ningún otro objeto donde se montaría el soporte.
2. La parte inferior de la pegatina de la plantilla de montaje debe estar nivelada y, al menos, a 41" del suelo. La parte superior debe tener al menos un espacio de 12" sobre ella. (\*12": deje espacio para baterías de reemplazo en el futuro).
3. Utilice un taladro eléctrico con una broca de 0.315" mm para hacer un orificio en cada marcador de la pegatina de la plantilla de montaje y, a continuación, inserte un taco en cada orificio.
4. Alinee los orificios de montaje del soporte de carga y almacenamiento 2 en 1 con los orificios de la pared y, a continuación, fije el soporte a la pared con los tornillos incluidos.






# Carga

Cargue completamente la aspiradora antes de usarla por primera vez.


Nota: Esto puede tardar unas 4 horas. Si se aspira en modo turbo durante un período prolongado, la batería se calentará. Se recomienda dejar que el aspirador se enfríe durante 30 minutos antes de cargarlo de nuevo.

## Modos de carga

Cargar la aspiradora con el cargador




Cargar la aspiradora en el soporte de carga



## Visualización de modos de potencia


Pantalla de visualización

El número de la pantalla representa el nivel de batería actual en porcentaje durante la carga. Cuando llegue a 100, la batería estará totalmente cargada.



Indicador LED del estado de la batería

Durante la carga, los tres indicadores parpadean y luego permanecen encendidos en secuencia teniendo en cuenta el estado de la batería. Cuando se completa la carga, los tres indicadores permanecen encendidos.



Nota: Una vez que el aspirador esté completamente cargado, el indicador se apagará 5 minutos más tarde y el aspirador entrará en el modo de ahorro de energía.

## Modo de limpieza

El aspirador incluye dos modos de trabajo que se pueden seleccionar según sus necesidades de limpieza.

### Modo 1: Modo de limpieza discontinua


Mantenga pulsado el interruptor de la aspiradora para comenzar a funcionar y suéltelo para que se detenga.



### Modo 2: Modo de limpieza continua (bloqueo electrónico)

En el modo de reposo, pulse la tecla de bloqueo electrónico para cambiar al modo de limpieza continua y luego pulse brevemente el interruptor para que la aspiradora entre en el modo de limpieza continua.

Use la función de bloqueo electrónico para liberar sus dedos y evitar el cansancio causado por mantener pulsado el interruptor.



Nota:


- En este modo, puede pausar o comenzar de nuevo pulsando brevemente el interruptor. El modo de trabajo de la aspiradora no cambiará
- Vuelva a pulsar el bloqueo electrónico para salir del modo de limpieza continua.

# Modo de uso

## Uso de los diferentes accesorios

### Barra-cepillo multifunción inteligente


Para limpiar distintos suelos, como mármol, baldosas y alfombras. Cuando el modo Automático esté activado, la aspiradora podrá ajustar automáticamente el nivel de succión en función del tipo de superficie.



**Nota:** La barra-cepillo multifunción inteligente se puede acoplar directamente a la aspiradora.

### Minicepillo eléctrico


Para aspirar la suciedad, los pelos de mascota y otros restos resistentes de los sofás, la ropa de cama y otras superficies de tela.



**Nota:** No se recomienda pasar la aspiradora por superficies que puedan engancharse, como la seda.


### Boquilla combinada (2 en 1)

Para aspirar cortinas, sofás, teclados, techos, interiores de vehículos, mesas de café, etc.



### Boquilla para ranuras



Adecuada para aspirar grietas, esquinas de puertas y ventanas, escaleras y otros lugares de difícil acceso.



# Modo de uso

## Manguera

Manguera extensible: se usa para limpiar esquinas de difícil acceso.



## Nota:

- Si alguna pieza giratoria se queda atascada, la aspiradora podría apagarse de forma automática. Extraiga los objetos extraños que se hayan quedado atascados y reanude el uso.
- Si el motor funciona a temperaturas demasiado elevadas, la aspiradora se apagará automáticamente. Espere a que la temperatura de la batería vuelva a ser normal y, a continuación, reanude el uso.

# Cuidado y mantenimiento

## Advertencia

1. Utilice siempre piezas originales para evitar que se anule la garantía.
2. Si el filtro o la boquilla se obstruye, el aspirador dejará de funcionar poco después de encenderse. Para restaurar la funcionalidad, limpie el filtro o la boquilla.
3. Si no va a utilizar la aspiradora durante un largo periodo de tiempo, cárguela completamente, desenchúfela de la corriente y guárdela en un lugar fresco, seco y protegida de la luz solar. Para evitar que la batería se descargue en exceso, recargue la aspiradora al menos una vez cada tres meses.


## Limpieza de la aspiradora

Limpie la aspiradora con un trapo seco y suave.

## Limpieza del compartimento para el polvo, el prefiltro y el separador ciclónico


La capacidad de limpieza de la aspiradora se verá reducida en caso de que el compartimento para el polvo esté lleno y alcance la marca de "MAX". Para que recupere su rendimiento, vacíe el compartimento para el polvo de manera oportuna. Antes de vaciar el compartimento, asegúrese de que la aspiradora está desconectada de la corriente y no pulse el interruptor de encendido.

1. Pulse el interruptor para extraer la tapa inferior del compartimento de polvo y vacíe el contenido.




# Cuidado y mantenimiento

2. Mueva el interruptor de liberación del compartimento para el polvo en la dirección indicada por la flecha y retire suavemente el compartimento de polvo de la aspiradora.




3. Quite primero el prefiltro, luego levante el mango del ciclón y gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se detenga, por último, tire para sacar el separador ciclónico.



# Cuidado y mantenimiento

4. Enjuague con agua el prefiltro, el ciclón y el compartimiento de polvo hasta que estén limpios. Luego, ponga a un lado los componentes hasta que se sequen completamente, durante al menos 24 horas.




Nota:

- Debe enjuagar el compartimento de polvo al menos una vez al mes.
- Se recomienda limpiar el prefiltro, como mínimo, una vez cada 3 meses y el sistema ciclónico una vez cada 6 meses.


# Cuidado y mantenimiento

## Instalación del compartimento para el polvo, el prefiltro y el ciclón

1. Inserte verticalmente el ciclón en el compartimento de polvo y asegúrese de que el mango esté alineado con la ranura del lado izquierdo del compartimento de polvo. Gire el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté fijo. Luego baje el mango.
2. Coloque el prefiltro dentro del separador ciclonico, con la parte frontal mirando hacia arriba.



3. Incline ligeramente el compartimento de polvo para que sus ranuras queden alineadas con la pestaña de la aspiradora. Luego presione suavemente sobre el compartimento de polvo hasta que encaje en su sitio.






# Cuidado y mantenimiento


## Limpeza del filtro

Se recomienda limpiar el filtro una vez cada 4 o 6 meses.


1. Extraiga el compartimento del polvo como se indica en la imagen.




2. Extraiga el filtro de la aspiradora tirando hacia abajo, en la dirección que se muestra en la imagen.



3. Limpie el filtro con agua limpia. Asegúrese de girar el filtro 360° para quitar toda la suciedad del filtro. Golpee suavemente el filtro varias veces para extraer cualquier exceso de suciedad.



4. Deje secar el filtro durante, al menos, 24 horas.




Nota:


- Utilice únicamente agua limpia para limpiar el filtro. No utilice detergentes.
- No intente limpiar el filtro con un cepillo ni con los dedos.

## Instalación del filtro

1. Inserte el filtro en la aspiradora y presione suavemente hacia abajo, como se indica en la imagen.




2. Vuelva a instalar el compartimento de polvo.




# Cuidado y mantenimiento

## Limpiar la barra-cepillo multifunción inteligente

1. Gire el cierre en sentido antihorario hasta que se detenga, luego retire el cepillo giratorio de la barra-cepillo multifunción inteligente




2. Utilice unas tijeras para cortar y recoger los pelos, o cualquier otro desecho, que se haya quedado enredado en el rodillo. Limpie el exceso de polvo de la ranura y de la cubierta de plástico transparente con un paño seco o con papel absorbente.



3. Cuando esté sucio, enjuague el cabezal del cepillo con agua limpia hasta que esté limpio.




4. Tras la limpieza, deje que el rodillo se seque completamente, poniéndolo en posición vertical en un área bien ventilada durante al menos 24 horas.




# Cuidado y mantenimiento

## Limpieza del minicepillo eléctrico


1. Utilice una moneda para girar el cierre en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que oiga un clic.



2. Tras desbloquear el rodillo, retírelo del minicepillo eléctrico y enjuague y limpie el rodillo.



3. Tras la limpieza, deje que el rodillo se seque completamente, poniéndolo en posición vertical en un área bien ventilada durante al menos 24 horas.



4. Cuando el rodillo esté seco, vuelva a colocarlo siguiendo los pasos del desmontaje a la inversa.




# Cuidado y mantenimiento

## Pack de batería

La aspiradora contiene un pack de batería de ion de litio recargable y extraíble que cuenta con un número limitado de ciclos de recarga. Tras un uso prolongado, el pack de batería dejará de poder realizar una carga. Si esto ocurre, significará que el pack de batería ha alcanzado el fin de su vida útil y deberá sustituirlo.

1. Pulse el botón de liberación del pack de batería y deslícelo hacia la derecha para sacarlo, como se muestra en la imagen.
2. Instale el nuevo pack de batería.



# Especificaciones

| <b>Aspiradora</b>                                 |   |                   |            |
|---|---|-------------------|------------|
| Modelo  | VTE1  | Tensión de carga  | 30 V ===   |
| Tensión de carga                                  | 450 W   | Tensión nominal   | 25,2 V === |
| Tiempo de carga                                   | Aproximadamente 4 horas                             | Capacidad nominal | 2800 mAh   |
| <b>Minicepillo eléctrico</b>                      |   |                   |            |
| Modelo  | DM002   |                   |            |
| Potencia nominal                                  | 20 W  | Tensión nominal   | 25,2 V === |
| <b>Barra-cepillo multifunción inteligente</b>     |   |                   |            |
| Modelo  | ASF1  |                   |            |
| Potencia nominal                                  | 40 W  | Tensión nominal   | 25,2 V === |
| <b>Cargador</b>                                   |   |                   |            |
| Modelo  | YLS0251B-T300080                                    |                   |            |
| Entrada nominal                                   | 100-240 V~50/60 Hz 0,8 A max                        |                   |            |
| Salida nominal                                    | 30 V === 800 mA                                     |                   |            |
| <b>Pack de batería de ion de litio recargable</b> |   |                   |            |
| Modelo  | P2032-7S1P-BW/<br>P2032-7S1P-BWA/<br>P2032-7S1P-BWC | Tensión nominal   | 25,2 V === |
| Capacidad nominal                                 | 2800 mAh  | Energía           | 70,56 Wh   |

# Preguntas frecuentes

Si el aspirador no funciona correctamente, consulte la siguiente tabla de posibles soluciones.

| Averías comunes   | Posible causa  | Solución   |
|---|--|--|
| La aspiradora no funciona.  | No tiene batería o le queda poca.  | Cargue completamente la aspiradora y reanude el uso.   |
|   | Activa el modo de protección contra sobrecalentamiento debido a una obstrucción. | Espere hasta que el aspirador se enfríe, luego reactivélo.                                   |
|   | La abertura de succión o el conducto de aire está bloqueado.                     | Limpie cualquier obstrucción de la abertura de succión o del conducto de aire.               |
| La potencia de succión disminuye.                                   | El compartimento de polvo está lleno y/o el filtro está obstruido.               | Vacíe el depósito del polvo y limpie el conjunto del filtro.                                 |
|   | El accesorio ensamblado está bloqueada.  | Despeje cualquier bloqueo en el accesorio ensamblado.  |
| El motor hace un ruido raro.  | La abertura de succión principal o la varilla extensible está bloqueada.         | Limpie cualquier obstrucción en la abertura de succión principal o en la Varilla extensible. |
| El primer indicador aparece rojo después de encender la aspiradora. | El pack de batería está dañado.  | Póngase en contacto con el servicio posventa para concertar una cita de mantenimiento.       |
| El primer indicador parpadea en rojo al cargar la aspiradora.       | El cargador no es compatible.  | Utilice únicamente el cargador original para cargar la aspiradora.                           |

# Preguntas frecuentes





| Averías comunes  | Posible causa  | Solución   |
|--|--|--|
| El indicador de batería no se enciende durante la carga. | El cargador no está conectado a la aspiradora.                                 | Asegúrese de que el cargador esté bien conectado.                        |
|  | La batería está totalmente cargada y cambió al modo de suspensión.             | Puede utilizar la aspiradora como de costumbre.                          |
|  | Si el problema persiste después de descartar las dos posibilidades anteriores. | Póngase en contacto con el servicio posventa para obtener ayuda.         |
| La batería se carga lentamente.                          | La temperatura de la batería es demasiado alta o baja.                         | Espere a que la temperatura de la batería se normalice y reanude el uso. |

El pack de batería de ion de litio contiene sustancias perjudiciales para el medio ambiente. Antes de desechar la aspiradora, quite el pack de batería y deséchelo o recíclelo siguiendo las leyes y reglamentos locales del país o región en el que se use.



# Indicación de fallo

Si la aspiradora no funciona con normalidad, en la pantalla aparecerá un mensaje de error. Consulte la tabla siguiente para encontrar la solución al problema en función del mensaje de error.

| Icono del error   | Mensaje del error                | Soluciones  |
|---|----------------------------------|---|
|  | Sobrecalentamiento de la batería | Espere a que la temperatura de la batería se normalice antes de reanudar el uso.  |
|  | El rodillo está atascado         | Consulte "Limpieza de la barra-cepillo multifunción inteligente" en la sección de Cuidado y mantenimiento para ver las instrucciones de cómo limpiar de pelo y otros desechos el rodillo. |
|  | Conducto de aire bloqueado       | Compruebe si el filtro cartucho, Varilla extensible y la barra-cepillo multifunción inteligente están bloqueadas.   |
|  | Error                            | Póngase en contacto con el servicio posventa para concertar una cita de mantenimiento.  |



